



## Rückspülung

1. Die Filterpumpe ausschalten
2. Die Entleerungsleitung (Kanalleitung) öffnen, sollte ein Kugelhahn montiert sein
3. Kontrollieren, ob der Wasserstand über Mitte Skimmer (Oberflächenabsauger) ist, eventuell Rückspülung über Bodenablauf; Bodenablauf öffnen, Skimmerleitung schließen, nach Rückspülung Wasser auffüllen bis über Mitte Skimmer, Skimmerleitung öffnen und Bodenablauf schließen
4. Das 6-Wege-Ventil auf Rückspülen stellen
5. Die Filterpumpe einschalten
6. Ca. 4 – 6 min rückspülen (das Schauglas am 6-Wege-Ventil beobachten, nach ca. 30 Sekunden fließt verschmutztes Wasser durch, danach solange warten bis wieder sauberes Wasser durchfließt)
7. Die Filterpumpe ausschalten
8. Das 6-Wege-Ventil auf Nachspülen stellen
9. Die Filterpumpe einschalten
10. Ca. 15 Sekunden nachspülen
11. Die Filterpumpe ausschalten
12. Das 6-Wege-Ventil auf Filtern schalten
13. Die Filterpumpe einschalten (Wasserkontrolle bei dem Skimmer (Oberflächenabsauger) – Wasserstand bis über die Mitte des Skimmers).

## Siebkorb der Filterpumpe reinigen

- 1) Die Filterpumpe abschalten
- 2) Das 6-Wege-Ventil auf geschlossen stellen
- 3) Die Kugelhähne der Leitung des Skimmers (Oberflächenabsauger), des Bodenablaufes und der Düsen auf geschlossen stellen
- 4) Achtung bei Automatikventil unbedingt die Düsenleitung Kugelhahn schließen da es keine Stellung für geschlossen gibt
- 5) Den Deckel der Filterpumpe entfernen und den Siebkorb reinigen
- 6) O-Ring des Deckels einfetten und die Filterpumpe schließen
- 7) Das 6-Wege-Ventil auf Filtern stellen
- 8) Die Kugelhähne von der Skimmerleitung (Oberflächenabsauger) und der Düsenleitung öffnen
- 9) Die Filterpumpe einschalten